



STICK WITH US



## FICHE TECHNIQUE

### Easy Silicone Sanitary Meko Free

#### Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

Les Pays-Bas

+31 (0)888-93 88 39

[info@zettex.com](mailto:info@zettex.com)

[www.zettex.com](http://www.zettex.com)

#### Description du produit

Zettex Easy Silicone Sanitary Meko Free est un mastic silicone à base d'alcoxy neutre à faibles émissions, fabriqué à partir de silicone de très haute qualité. Zettex Easy Silicone Sanitary Meko Free est un mastic polyvalent pour tous les types de surfaces et de conditions. Adhère parfaitement à toutes les surfaces courantes dans le bâtiment et l'industrie et peut également être appliqué sur tous les types de pierres naturelles. Zettex Easy Silicone Sanitary Meko Free possède une excellente résistance aux moisissures et une très bonne résistance aux UV. Le véritable mastic silicone à tout faire !

#### Matériel

Alcoxy.

#### Avantages

- Élastique permanent.
- Inodore, sans acide.
- Haute résistance aux UV et à l'eau.
- Durable et inaltérable.
- Protection antifongique.
- Excellente adhérence sans apprêt pour une large gamme de surfaces.
- Grande amplitude de mouvement. Conforme aux normes ISO 11600-F&G 25LM.
- Excellente cisaillement .

#### Applications

Pour sceller tous types de joints dans les zones sanitaires, les joints entre panneaux sandwich et les zones à forte teneur en humidité. Peut être utilisé comme joint le long des cadres de fenêtres, comme joint dans les chambres froides, les cuisines, les piscines, les couvertures de terrasse en polycarbonate et, enfin, sur tous les types de pierres naturelles. Scellement sur surfaces poreuses et non poreuses où de la moisissure est présente.

#### Traitement

La surface doit être propre et exempte de poussière, de graisse et de résidus d'huile. Cela peut être supprimé à l'aide du Zettex Profi Cleaner . Vaporisez le Nettoyant Professionnel sur un chiffon tricot Zettex Bonte ou Witte puis retirez les résidus. Le Zettex Easy Silicone Sanitary Meko Free adhère à la plupart des surfaces sans apprêt. Néanmoins, un test préalable est recommandé. Si vous avez des doutes au préalable sur l'utilisation d'un primaire, veuillez contacter notre service technique ! Matériaux de construction présentant des fuites d'huile, de plastifiants ou de solvants. Aucune adhésion n'est possible sur PE, PP, PTFE. De plus, Zettex Easy Silicone Sanitary Meko Free ne peut pas être peint .

#### Formulaires de livraison

- Cartouche 310 ml
- Saucisse 600 ml

- Saucisse 400 ml

### Couleur

blanc cassé , RAL 9001, gris clair, gris sanitaire, gris transparent, transparent, noir, anthracite RAL 7016, manhattan , buxy . D'autres couleurs sont disponibles sur demande. Demandez dès maintenant le nuancier Easy Silicon S sans engagement .

### Recommandations de sécurité

Lisez toujours les informations de sécurité avant utilisation.

### Durée de conservation

Durée de conservation 18 mois dans un emballage non ouvert. Conserver à des températures comprises entre 5°C et 25°C.

### Certificats



Propriétés	Caractéristiques
Basique	Silicone alcoxy neutre
Poids spécifique	Environ 1,02 g/ml
Temps de formation de peau (à 23 °C; 50 % HR)	5-15 minutes
Degré de guérison	Environ 3 mm/25 heures
Résistance à l'écoulement (ISO 7390)	0 mm
Perte de volume (ISO 10563)	<5%
S'étirer pour casser	500%
Distorsion maximale (ISO 11600)	Environ 25%
Récupération élastique (ISO 7389)	>85%
Dureté Shore A (ISO 868)	25
Température d'application	Entre 5 et 40 degrés
Résistance à la température	-40 °C à 150 °C